Guide d'entretien de votre radar



1. Lubrification des joints :

A l'aide de vos gants de protection, prenez une noisette de graisse de silicone et lubrifiez la surface du joint tout autour de votre radar. N'hésitez pas à en mettre assez. Le joint doit avoir un aspect brillant.

2. Nettoyage de la vitre :

Vous aurez besoin des produit et chiffon antistatiques pour cette partie.

Effectuez 4 à 5 pressions du produit sur la vitre de votre radar et lustrez-la au moyen du chiffon.

• Le produit et le chiffon antistatique permettent d'éviter un chargement électrostatique important lors du nettoyage. Les semi-conducteurs du circuit imprimé sont ainsi protégés.





3. Maintenance de(s) batterie(s) :

Le cycle complet de chargement pour votre radar doit se faire tous les 2 mois, minimum. Evitez si possible la décharge complète de la batterie. Il est important que le chargement et le stockage des batteries se fassent dans un endroit sec est tempéré. Le chargeur adéquat est livré avec le radar.

• Voici le guide du cycle de charge pour votre radar :



Etat :
Aucun appareil branché

Etat :
En charge

Etat :
Charge terminée

Boulevard de l'Arc-en-Ciel 22 • Case Postale • CH-1030 Bussigny • Tél. +41 (0) 21 706 21 90 • info@solmani.ch • www.solmani.ch

©Solmani SA - Tous droits réservés

Contenu du kit :



Produit nettoyant antistatique



Chiffon antistatique



Graisse de silicone

Notre guide d'entretien en vidéo

solmanisa solmani SA Solmani SA www.solmani.ch info@solmani.ch

©Solmani SA - Tous droits réservés